



kidvak

návod na použitie

v balení ste si našli:

- + Kidvak/hačku
- + Drevenú tyč s návlekom
- + 2ks karabín
- + Pružinu
- + Istiace lanko
- + Návlek na pružinu
- + Obal

ako správne zložiť kidvak?

prvá vec:

Karabína (1) sa upína k nosnému zariadeniu (háčik v strope, konštrukcia, ...)
Na karabínu (1) sa potom upevnení poistné lanko a pružina.

druhý krok:

Pružina, cez ktorú je prevlečené poistné lanko a je schovaná v obale.

do tretice:

Karabína (2) je spojená s pružinou a ukotvená v hačke. Taktiež je na ňu uviazané poistné lanko.

štvrté v poradí:

Do hačky sa uchytlí palica zasunutím do tunelíkov na oboch stranách kidvaku. Palica môže, ale nemusí byť potiahnutá látkovým tunelom so slučkami.

na koniec:

V hačke je vytvorený priestor, do ktorého sa vloží vsadka z ovčej vlny (prípadne z iného materiálu).



uistite sa:

Dĺžku istiaceho lanka upravte podľa výšky ukotvenia hačky tak, aby v prípade prasknutia pružiny nespadlo dieťa na zem, ale ostalo visieť na poistnom lanku. Ubezpečte sa, že poistné lanko je prevlečené cez pružinu, aby sa v prípade prasknutia všetky časti zachytili na ňom. Návlek na pružinu má podobnú funkciu, ale taktiež aj estetickú.

údržba:

Po odstránení všetkých netextilných častí a vložky z ovčej vlny je možné prať hačku v práčke na šetrnom programe na 40 °C. V prípade, že hačka je kontrastných farieb, do prvého prania pridajte 1dl octu a 2pl soli kvôli stabilizácii farieb.

Ubezpečte sa, že hák v stropě, rozperná tyč na zárubni, alebo akákoľvek iná konštrukcia unesie nie len váhu dieťaťa, ale aj pravidelné pohupovanie.

Uistite sa, že dieťa ležiace v hačke má možnosť voľne dýchať. Nenechávajte dieťa bez dozoru.